



Jordfelsbrytare

Anläggningen är försedd med jordfelsbrytare som är ett kompletterande skydd mot elektriska personskador och bränder. Du ska själv prova att jordfelsbrytaren fungerar genom att trycka in testknappen, jordfelsbrytaren skall då slå från. Kontrollen ska göras med högst sex månaders intervall.

Om jordfelsbrytaren själv slagit ifrån: Detta beror på fel i anläggningen eller på tillfälliga överspänningar i nätet. Försök att slå till jordfelsbrytaren. Om den bryter igen är det något fel. Du kan undersöka vilken grupp som är felaktig genom att först slå av alla säkringar och sedan slå på en grupp i taget tills jordfelsbrytaren bryter. Genom att på samma sätt koppla in anslutna apparater kan du ytterligare lokalisera felet. Byt ut eller lämna in felaktiga apparater till fackhandlare för reparation! Tillkalla behörig elinstallatör vid fel i anläggningen.