

Instruktion till boende gällande belysning i lägenheter

När en armatur slutar att fungera är det troligtvis ljuskällan som är trasig och den boende får själv ansvara för byte av denna.

Underskåpsarmaturerna ovan diskbänken är av lysrör typ T5. Lysröret lossas genom att vrida det ett kvarts varv. I den längre modellen sitter det ett lysrör med effekt 28W och i den korta ett med effekt 14W.

Armaturerna i taket i köket har en vanlig LED-glödlampa med E27-sockel. Använd LED-ljuskälla med max effekt 15W. Glaskupan på armaturen lossas genom att den vrids moturs.

Armaturen på balkongen har en vanlig LED-glödlampa med E27-sockel. Använd LED-ljuskälla med max 10W. Kupan till armaturen tas bort genom att man lossar på skruvarna på sidan. Använd insexnyckel.

Takarmaturen i badrummen/WC har ett fast LED-chip och kan inte bytas av den boende. Felanmälan skickas till Familjebostäder om armaturen slutar att fungera.

Lysrören i armaturen på badrumsskåpet blir åtkomliga om skruvarna på ovansidan lossas. Byt till sammatyp av lysrör som redan sitter.