



Vattenavstängningar

Vattenavstängningar till badrummet är placerade bredvid handfatet.
Vrid avstängningsventilen tvärs rören för att stänga av.

Vattenavstängningar till köket är placerade i diskbänksskåpet.
Vrid avstängningsventilen tvärs rören för att stänga av.