

Välkommen hem!

Tack för att vi på Marbodal har fått vara med och forma din plats för livet. Vi hoppas ni kommer att få många underbara stunder tillsammans och att köket finns där för dig, i det stora och i det lilla. Du har säkert hört att köket är husets hjärta? Vi håller verkligen med. Det är en speciell plats i hemmet. Och precis som vilket hjärta som helst så måste man ta hand om det. För att köket ska kännas lika fint i många år framöver så rekommenderar vi att du sköter om det, vårdar det och att du då och då ser över alla lådor, gångjärn och produkter. För att du ska få det bästa resultatet över tid hänvisar vi alltid till de skötselansvisningarna som tillhör respektive produkt. Efterdra skruvar till lådskenor, gångjärn och beslag vid behov, dra inte med för högt moment. Justera luckor vid behov.



Skötselråd för köksluckor, skåp och bänkskivor

För rengöring av skåp, luckor och bänkar använder du en fuktig trasa och när det behövs, ett mildt diskmedel eller såpa. Eftertorka med en ren torr, trasa

- rengöringsmedel som t.ex alkohol, thinner och ammoniak, eller produkter som kan orsaka repor, skall inte användas.

Ånga från exempelvis vattenkokare och diskmaskin kan i värsta fall orsaka skador på köksluckor och skåp. Köksmaskiner som avger mycket ånga skall därför inte placeras under skåpen.

- om du måste öppna diskmaskinen innan disken är klar rekommenderar vi att du öppnar luckan helt. Skulle en lucka eller ett skåp utsättas för mycket vatten är det viktigt att du genast torkar av med en torr trasa.

När du behöver placera varma kastruller, stekpannor eller liknande på din köksbänk används grytunderlägg för att undvika skador.



Care instructions for kitchen doors, cabinets and worktops

When cleaning cabinets, doors and worktops, use a damp cloth and mild detergent or soap, if needed. Dry off with a clean dry cloth

- cleaning agents such as alcohol, thinner and ammonia, or products that may cause scratches, must not be used.

Steam from electric kettles and dishwashers can, in the worst cases, cause damage to kitchen doors and cabinets. Kitchen appliances that generate a lot of steam should therefore not be positioned below cabinets

- if you need to open the dishwasher before the cycle is complete, we recommend that you open the door fully. It is important to wipe up any substantial water spills onto doors or cabinets immediately with a dry cloth.

When you need to place hot saucepans, frying pans or similar on your worktop, use a protective pad to prevent damage.

EFTERJUSTERING

Efterdra skruvar till lådskenor, gångjärn och beslag vid behov, dra inte med för högt moment. Justera luckor vid behov.