

Information



STOCKHOLM 2024-01-16

Information om upphängning av tv och annan utrustning

Väggarna består av två lager 15 mm gips samt träreglar som är monterade med 60 cm mellanrum.

Här är två tips på hur du kan montera ditt tv väggfäste.

1. Välj ett fabrikat av fästen som har en färdig hålbild på 60 cm t.ex. VESA. Leta därefter upp reglarna genom att knacka i väggen eller med en regeldetektor. När du har lokaliserat reglarna så skruvar du fast fästet med den medföljande skruven i de förborrade hålen i fästet.

2. Om ett annat väggfäste ska monteras mellan träreglarna rekommenderas inte att använda de medföljande plastpluggarna utan att gipsexpanderskruv (Molly) för 30mm gipsvägg används istället.

Ta gärna hjälp av någon när du ska montera tv:n på väggen och fråga om tips och råd i butiken, där du köper väggfästet, innan du börjar monteringen.

Vid upphängning av annan utrustning som t.ex. hyllor så går det bra att använda plastplugg. Se till att du köper rätt pluggstorlek till rätt skruvstorlek.