



Samtliga synliga skruvar skall regelbundet kontrolleras och dras åt varsamt om de visar sig vara lösa. Beslagen ska rengöras enligt nedan skötselråd och uppmärksammade skador bör ytbehandlas på lämpligt vis för att behålla sitt fina ytskikt.

Gummi

1. Rengör med torr eller lätt fuktad trasa. Använd vatten eller mildt rengöringsmedel såsom allrengöringsmedel, vax eller polish.

Porslin

1. Torka med en trasa fuktad med mildt rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel skall undvikas, såsom stålull och fibersvamp.
2. Eftertorka med torr trasa.

Spegel

1. Rengör med trasa fuktad i vatten eller fönsterputs.
2. Eftertorka med torr trasa.

Svart

1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning
2. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
3. Eftertorka med torr trasa.
För att en svart yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende samt undvikandet av lokala korrosionsangrepp måste rengöring utföras regelbundet.
Missfärgningar och beläggningar kan uppkomma på den svarta ytan om t ex vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel tillåts att indunsta på materialytan.

Träprodukter

1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. mildt rengöringsmedel eller tvållösning.
2. Eftertorka med torr trasa.
Lätta fläckar kan tas bort med en svamp fuktad i vatten eller mild tvållösning, alt. med ett fint sandpapper.

Clean

1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning.
2. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
Eftertorka med mjuk, torr trasa.

Aluminium

1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt mildt rengöringsmedel eller mildt skurpulver.
2. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
3. Eftertorka med torr trasa.

Vid kontakt med andra metaller kan korrosion uppstå, om miljön är fuktig eller om den skyddande oxidytan nöts bort på grund av friktion. Detta gäller till exempel vid kontakt med koppar och järn.

Koppar

1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning.
2. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
3. Eftertorka med mjuk, torr trasa.

Krom

1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning.
2. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
3. Eftertorka med mjuk, torr trasa.

Mässing

1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt mildt rengöringsmedel eller mildt skurpulver.
2. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
3. Eftertorka med torr trasa.

Våra mässingsprodukter är oftast lackerade då metallen är känslig för korrosion. Använd aldrig starkt rengöringsmedel med slipmedel i mässingsvård. Förutom att det ger fula märken i produkten, kan det även avlägsna den skyddande lackytan.

Nickel

1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning.
2. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
3. Eftertorka med mjuk, torr trasa.

För att en yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende och undvika fläckar måste rengöring utföras regelbundet.

Rostfritt stål

1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning.
2. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
3. Eftertorka med torr trasa.

För att en rostfri yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende samt undvikandet av lokala korrosionsangrepp måste rengöring utföras regelbundet.

Missfärgningar och beläggningar kan uppkomma på den rostfria ytan om t ex vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel tillåts att indunsta på materialytan.

Tenn

1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning.
2. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
3. Eftertorka med mjuk, torr trasa.

Small things. Big difference.

www.habo.com

habo[®]